

Условия эксплуатации и техническое обслуживание аппаратного комплекса диспетчерской связи и оповещения.

Аппаратный комплекс предназначен для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности окружающего воздуха до 95% при 25°C.

При эксплуатации следует:

- не реже чем 1 раз в год смазывать дверные шарниры (петли) маслом ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74;
- не реже чем 2 раза в год производить очистку от льда, грязи, наслоений пыли стыка между корпусом и дверью Колонны SOS. Для очистки загрязненной поверхности колонны SOS можно использовать любые очистители, кроме средств содержащих кислоту и этиленгликоль.
- не реже чем раз в 3-6 месяцев проверять состояние аккумуляторных батарей (АКБ) на предмет вздутия, протечек электролита, окисления контактов;
- не реже чем раз в 3-6 месяцев проверять контактные соединения, кабелей, проводов и (при необходимости) протяжка электрических соединений;
- не реже чем раз в 3-6 месяцев проверять состояние печатных плат и электронных модулей;

Данный комплекс связи является технически сложным оборудованием, рекомендуем для проведения канала связи и для дальнейшего обслуживания привлечь специалистов оператора связи.

Генеральный директор
ООО "ТЕТА-АРМ"



/Тодосийчук А.А./